■選定表

型式名		吸上げ高さ(m)	押上げ高さ(m)	吐出し量(L/min)	全揚程(m)
		65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5	5 10 15 20	10 20 30 40 50 60 70	
WSS-100-60		8	6	18	12
WSS-151-60		8	8	21	12
WSS-253-60		8	15	37	12
WSSU150F-60		8	8	22	12
WSSU252F-60		8	17	37	12
WSSB400-60, WSTB400-60 (可変式圧力スイッチ)		(3)	(17)	55	12
		8	11		
25GBS6030S		3	17	45	12
JPS-256-60	4J12B3	12	10	33	22
	4J18B3	18	10	21	28
	4J24B3	24	10	11	34
JPS-300F-60	4J12B3	12	13	35	22
	4J18B3	18	13	23	28
	4J24B3	24	13	13	34
JPS-406-60 JPT-406-60	4J12B4	12	11	44	23
	4J18B4	18	11	29	29
	4J26B4	26	11	16	37
JPS-4051F-60 JPT-405F-60	4J12B4	12	17	44	23
	4J18B4	18	17	29	29
	4J26B4	26	17	16	37
JQS-601-60 JQT-601-60	4J26B6	18	13	36	30
		26	13	20	38
	4J35B6	24	13	23	36
		35	13	12	47
PS637AH		20	15	27	35
PS645AH		30	17	27	47
PS645AL		14	17	31	31
PS660AH		35	17	28	52
PS660AL		18	17	47	35
PT6055		33	17	31	50
PT6075H		47	17	31	64
PT6075L		30	17	51	47
PT6110H		81	17	30	98
PT6110L		51	17	49	68

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。
  故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- ●電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- ●床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。
  水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

■取扱店

JQA-QM7794
本社工場

株式会社 岩谷電機製作所

本　　社　〒444-0701　愛知県西尾市東幡豆町鳶山1-2
TEL. 0563-62-6171(代)　FAX. 0563-62-6178
URL http://www.iwayadenki.co.jp

関東支店　TEL. 04-7162-4100　FAX. 04-7162-4107
名古屋営業所　TEL. 052-871-2571　FAX. 052-881-2983
大阪営業所　TEL. 06-6763-5035　FAX. 06-6763-5040
広島営業所　TEL. 082-237-8522　FAX. 082-237-8523
福岡営業所　TEL. 092-561-0085　FAX. 092-511-9678

このカタログは平成26年1月現在のものです。製品改良の為、おことわりなしに仕様を変更することがありますのでご了承願います。

13-12　10,000